

■トランス電源用スタンド





固定するためのアンカー、ねじ、ワッシャー類は、トランス電源用スタンドを取付ける場所の仕上材の厚さによって適切な部品を選定して御使用ください。
以下に『汎用形材・部品』のカタログに掲載されているアンカー、ねじ類を示します。

アンカー(本体打込み式)

適用呼び径	全長L	数量/包装	設定色	ユニット記号	商品コード	材質	型番	穿孔径	穿孔深さ	ねじ部長さ
M6	30	4	YS	HH-2K-14055-4	8KLE	スチール 電気亜鉛メッキ	2K-14055	φ11	33	10
M6	30	4	YS	HH-3K-18859-4	8KLK	ステンレス	3K-18859	φ11	33	10
M6	80	4	YS	HH-5K-16495-4	8KLL	スチール 電気亜鉛メッキ	5K-16495	φ10	35 (最小)	8

十字穴付き座金組み込み六角ボルト

適用呼び径	ねじ長さ	数量/包装	設定色	ユニット記号	商品コード	材質	型番
M6	14	10	DG/YS	HH-6K-18569-10	8K8E	ステンレス	6K-18569



変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容
		トランス電源用スタンド 置型		NNL-021		YKK AP 施工-A1		