

# フレミングJ たてすべり出し窓

在来

内観姿図



## ■たてすべり出し窓 オペレーターハンドル仕様

### ● 固定網戸 XMFを取付けた場合

#### ●障子半開時寸法

W	障子半開時出幅 A	障子半開時出幅 B	A、B寸法公式	半開時 開き角度
300	54.4	90.9	$A = W \times \sin 12^\circ - 8$ $\approx W \times 0.2079 - 8$	12°
405	76.2	31.7	$B = W \times \sin 12^\circ - 52.5$ $\approx W \times 0.2079 - 52.5$	
640	125.1	80.6		

