


全開放サッシ ワイドオープン（折りたたみ窓）

■全開放引込み窓用シャッター 手動シャッター

在来

外観姿図



- ※ 「リウッドデッキ200」を施工した納まり例です。
「リウッドデッキ200」の大引・束柱の位置は「リウッドデッキ200」の組立・施工説明書をご確認ください。
その他のデッキ材を使用する場合は、デッキ材の説明書に準じてください。
- ※ シャッター水切板下面に水抜き穴があります。
水抜き穴をふさぐと漏水の原因となりますので、モルタルなどで絶対にふさがらないでください。
- ※1 収納側たて枠の固定ねじが効く位置にサッシ取付材（柱）を設置してください。
- ※ 下枠が下がらないように開口部を十分補強してください。

