

## 大開口サッシ・天窓・直付シャッター

- ■全開放サッシ ワイドオープン(折りたたみ窓) 障子開口寸法・出幅寸法
  - ●窓タイプ 2枚建 ●障子を全開にした場合



●窓タイプ 4枚建 ●障子を全開にした場合



●窓タイプ 6枚建 ●障子を全開にした場合

