雨戸枠9AF

■連窓用戸袋AT

● 半外付型 に取付けた場合





※A寸法＝雨戸枠高HA－サッシ外々高さMH－7－（チリ寸法）



● 連窓部

雨戸枠幅WAのサイズによって連結位置は異なります。



※B寸法＝（雨戸枠幅WA－サッシ外々幅MW）／2